

DE

**AUFMERKSAM LESEN BEVOR MAN DEN BALL BENUTZT !****Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen zum Gebrauch.**

Diese Beschreibung ist eine unentbehrliche Anleitung, für eine richtige und sichere Benützung des **PON PON Junior, PON PON Normal, PON PON Maxi, Junior GLOBETROTTER, Big GLOBETROTTER** und **Super GLOBETROTTER**, weil sie die notwendigen Informationen enthält, wenn das Produkt nach der Anleitung gebraucht wird, haben die Benutzer die vollste Zufriedenheit unter den bezüglichen Regeln der Sicherheit für die Personen, während der ganzen Lebensdauer des Produkts und/oder seine Teile.

**VORGESEHENEN GEBRAUCH - GRENZEN UND AUSSCHLÜSSE** 

1. Dieser Ball ist Spielzeug. Er darf nicht für andere Zwecke verwendet werden, die nicht von Ledragomma bestimmt sind.
2. Dieser Ball kann bis zu 150 Kg. belastet werden.
3. Entspricht der europäischen Norm CEN-EN71/1.2.3-Dir.2009/48/EC.
4. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten: enthält kleine Teile. Erstickungsgefahr.
5. **Keine Übung mit Gewichtstangen, Lenkstangen oder andersartige Gewichte auf dem Ball ausführen.**

**INHALT DER VERPACKUNG**

6. Die Verpackung enthält einen Ball und zwei weisse Stöpsels und ein Ventil.

**AUFPUMPEN**

7. Um den Ball aufzupumpen, muss man die Luftmatratzenpumpen oder Kompressoren benutzen (das Ventil benutzt man nur wenn man die Fahrradpumpe nimmt). **Nicht mit dem Mund aufblasen.**

**FOLGENDE BEDINGUNGEN UND PROZEDUR FÜR DIE ERSTE BENUTZUNG**

8. Für die erste Benutzung, folgende Angaben:
  - 8.1) am Anfang, den Ball langsam aufpumpen mit den Geräten, wie oben genannt, beim Aufpumpen legen Sie einige Pausen ein
  - 8.2) nicht das Maß von 90% beim Durchmesser überschreiten, der auf dem Ball markiert ist und/oder auf der Verpackung.
    - PON PON Junior - Junior GLOBETROTTER: Ø max cm. 42 / Umfang cm. 132 – Alter 4+
    - PON PON Normal - Big GLOBETROTTER: Ø max cm. 53 / Umfang cm. 167 – Alter 6+
    - PON PON Maxi - Super GLOBETROTTER: Ø max cm. 65 / Umfang cm. 204 – Alter 10+
  - 8.3) die Öffnung mit einem weissen Stöpsel, der in der Verpackung ist, schliessen (der zweite Stöpsel gilt als Reserve)
  - 8.4) warten Sie 24 Stunden bevor Sie ihn zum seinen Höchstdurchmesser aufpumpen und ihn benutzen

**ANLEITUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR FOLGENDES AUFPUMPEN** 

9. Für folgendes Aufpumpen darf man nie den Höchst vorgeschriebenen Durchmesser überschreiten. Wenn Sie das Aufpumpen mit einem Kompressor durchführen und in die Nähe des vorgeschriebenen Höchstdurchmessers kommen, müssen sie langsam vorgehen. Der Stöpsel kann leicht, mit einem Kaffeelöffel entfernt werden.

**VORSICHTSMASSNAHMEN VOR JEDEM ERSTEN GEBRAUCH** 

10. Man muss, vor jedem ersten Gebrauch, die Oberfläche des Balles kontrollieren und man soll sich nicht auf den Ball setzen, wenn dieser Schnitte, Abschürfungen, Löcher oder andersartige Beschädigungen aufweist. In diesen letzten Fällen wird die Sicherheit des Balles in Frage gestellt, da der Ball plötzlich zerreißen könnte und zu einem herunterfall der Person, die auf dem Ball sitzt, führen.
11. Man muß vor jedem Gebrauch den Ball mit feiner Seife und Wasser und die hartnäckigen Flecken mit verdünnten Alkohol, reinigen.

**VORSICHTSMASSNAHMEN, DIE VOR JEDER ANWENDUNG DES SPIELZEUGS ZU BEACHTEN SIND** 

12. Achten Sie bitte besonders aufmerksam auf folgende Punkte:
  - 12.1) Verwenden Sie unsere Artikel nur auf glatten und hürdenfreien Oberflächen, fern von öffentlichen Straßen, Wasserläufen oder Schwimmbädern.
  - 12.2) Nur im Beisein eines Erwachsenen verwenden.
  - 12.3) Mit den Händen fest den Griff des Pon Pon oder die Greifzapfen des Globetrotter fassen und anfangen, zu hüpfen.
  - 12.4) Das Spielzeug ist mit Vorsicht zu benutzen, denn man braucht Gleichgewicht und Koordination, um Stürze oder Zusammenstoßen und dadurch Verletzungen des Benutzers oder anderer Spieler zu vermeiden.

**TEMPERATUR EINHALTEN** 

13. Achtung: der Ball muss bei einer Raumtemperatur (ca. 18-20° C) aufbewahrt werden. Wenn die Raumtemperatur zu niedrig ist, wird mit dem Aufpumpen gewartet bis die Raumtemperatur erreicht ist.

15r3

### NICHT ZU VERWENDENDE OBERFLÄCHEN

14. Den Hüpfball nie dort benutzen, wo es spitze und scharfe Gegenstände oder Hitzequellen gibt; außerdem den unbenutzten Ball niemals der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

### VORSICHTSMASSNAHMEN BEI REPARATUREN

15. Wenn Löcher oder Schnitte vorhanden sind, nicht versuchen diese zu reparieren, weil "Selbst-Reparaturen" entkräften die Vollständigkeit des Produkts mit schwierigen Risiken für die Sicherheit und für die Gesundheit des Benützers.

### RÜCKVERFOLGBARKEIT

16. An der Ware befindet sich eine Artikelnummer bestehend aus 6 Ziffern, mit denen das Herstellungsdatum (Monat und Jahr) angegeben wird. Wir bitten Sie, bei Reklamationen diesen Kodex angeben, er dient uns, um das Datum zu identifizieren und welcher Anteil des Materials verwendet wurde.

### BESCHRÄNKTE VERANTWORTUNG

17. Ledragomma S.r.l. übernimmt keine eventuelle Verantwortung für Schäden an Personen, Tieren oder Sachen oder in der Umwelt durch eine Benützung nicht gemäß den Gebrauchsvorschriften und in der Instandhaltung, die alle in dieser Anleitung enthalten sind, die in jedem Produkt beiliegt.

### BEMERKUNG

18. Farben und Dekorationen können je nach Fabrikation geändert werden.

### Hergestellt bei:



Ledragomma Srl – Zona Industriale - Via G. De Simon – 33010 Osoppo (Ud) – Italy

Tel. +39 0432/986049 – Fax +39 0432/986255 - info@ledragomma.com - info@ledragommapec.com - www.tonkey.it