

Sicherheits- und Gebrauchshinweise

Produkt: Oliver Yoga Kombi (Balance Pad & Yogagurt)

Produktverantwortlich:

Sportlädchen, Sport- und Freizeitwear Vertriebs GmbH

Toyota-Allee 45, 50858 Köln, Deutschland

info@sportlaedchen.de

Kontaktdaten gelten für die allgemeine Produktsicherheit. Wenn Sie Hilfe bei einer Bestellung oder Retoure benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

Deutsch

Der Artikel entspricht dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Set besteht aus einem Oliver Balance Pad und einem Oliver Yogagurt. Das Balance Pad dient dem Koordinations-, Gleichgewichts- und Stabilitätstraining. Der Yogagurt unterstützt die Dehnung und hilft dabei, Yoga-Positionen länger und korrekt ausgerichtet zu halten. Das Set ist für Fitness-, Yoga- und Rehabilitationsübungen konzipiert.

2. Sicherheitshinweise

- **Kein Kinderspielzeug:** Das Set ist ein Sportgerät. Kinder dürfen die Hilfsmittel nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- **Lebensgefahr durch Strangulation:** Der Yogagurt kann bei unsachgemäßer Verwendung oder beim Spielen zur Strangulation führen. Bewahren Sie den Gurt für Kinder unzugänglich auf und legen Sie ihn niemals um den Hals.
- **Sturzgefahr (Balance Pad):** Durch den instabilen Untergrund des Pads besteht erhöhte Sturzgefahr. Führen Sie Übungen kontrolliert aus und achten Sie auf einen ebenen, trockenen und rutschfesten Untergrund.
- **Prüfung vor Gebrauch:** Kontrollieren Sie den Gurt vor jeder Nutzung auf Risse oder lose Nähte und das Balance Pad auf Materialschäden. Beschädigte Teile dürfen nicht mehr verwendet werden.
- **Was kann passieren:** Ein reißender Gurt oder ein Wegrutschen auf dem Pad kann zu Gleichgewichtsverlust und Verletzungen führen.

3. Pflege und Lagerung

- **Reinigen:** Das Balance Pad mit einem feuchten Tuch und milder Seifenlauge abwischen. Den Yogagurt bei Bedarf von Hand mit milder Seife waschen. Keine scharfen Reiniger verwenden.
- **Lagern:** Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Stellen Sie keine schweren Gegenstände dauerhaft auf das Balance Pad (Gefahr bleibender Verformungen).

4. Entsorgung

Der Artikel kann über den Hausmüll oder lokale Wertstoffhöfe entsorgt werden.

English

This item complies with the Product Safety Act (ProdSG).

1. Intended Use

This set consists of an Oliver Balance Pad and an Oliver Yoga Strap. The Balance Pad is used for coordination, balance, and stability training. The yoga strap supports stretching and helps maintain yoga positions longer and with correct alignment. The set is designed for fitness, yoga, and rehabilitation exercises.

2. Safety Information

- **Not a toy:** The set is sports equipment. Children should only use these tools under adult supervision.
- **Danger of strangulation:** The yoga strap can lead to strangulation if used improperly or during play. Store the strap out of reach of children and never place it around the neck.
- **Risk of falling (Balance Pad):** Due to the unstable surface of the pad, there is an increased risk of falling. Perform exercises in a controlled manner and ensure a level, dry, and non-slip surface.
- **Check before use:** Inspect the strap for tears or loose seams and the balance pad for material damage before each use. Damaged parts must no longer be used.
- **What can happen:** A snapping strap or slipping on the pad can lead to loss of balance and injury.

3. Maintenance and Storage

- **Cleaning:** Wipe the balance pad with a damp cloth and mild soapy water. Hand wash the yoga strap with mild soap if necessary. Do not use harsh cleaners.
- **Storage:** Store in a dry place protected from direct sunlight. Do not place heavy objects permanently on the balance pad (risk of permanent deformation).

4. Disposal

The item can be disposed of with household waste or at local recycling centers.

Français

Cet article est conforme à la loi sur la sécurité des produits (ProdSG).

1. Utilisation conforme

Ce set se compose d'un Oliver Balance Pad et d'une sangle de yoga Oliver. Le Balance Pad est utilisé pour l'entraînement de la coordination, de l'équilibre et de la stabilité. La sangle de yoga facilite l'étirement et aide à maintenir les positions de yoga plus longtemps avec un alignement correct. Le set est conçu pour les exercices de fitness, de yoga et de rééducation.

2. Consignes de sécurité

- **Ceci n'est pas un jouet** : Le set est un équipement sportif. Les enfants ne doivent utiliser ces accessoires que sous la surveillance d'un adulte.
- **Danger de mort par strangulation** : La sangle de yoga peut provoquer une strangulation en cas d'utilisation incorrecte ou pendant le jeu. Conservez la sangle hors de portée des enfants et ne la placez jamais autour du cou.
- **Risque de chute (Balance Pad)** : En raison de la surface instable du pad, le risque de chute est accru. Effectuez les exercices de manière contrôlée et veillez à ce que le sol soit plat, sec et antidérapant.
- **Vérification avant utilisation** : Contrôlez la sangle avant chaque utilisation pour détecter des déchirures ou des coutures lâches, et vérifiez que le balance pad ne présente pas de dommages matériels. Les pièces endommagées ne doivent plus être utilisées.
- **Ce qui peut arriver** : Une sangle qui lâche ou un glissement sur le pad peut entraîner une perte d'équilibre et des blessures.

3. Entretien et stockage

- **Nettoyage** : Essuyer le balance pad avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse douce. Laver la sangle de yoga à la main avec un savon doux si nécessaire. Ne pas utiliser de nettoyeurs agressifs.
- **Stockage** : Conserver au sec et à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne placez pas d'objets lourds de façon permanente sur le balance pad (risque de déformation permanente).

4. Élimination

L'article peut être éliminé avec les ordures ménagères ou dans les centres de recyclage locaux.